

Prawidłowa eksploatacja kotła

– instrukcja dla użytkownika

1. Temperatury kotła nie zmieniamy
2. Temperatury powrotu nie zmieniamy - 55°C
3. Temperatura na GRZEJNIKI opisana jako TEMPERATURA ZAWORU 1 - ustala użytkownik
4. Temperatura BOJLERA opisana jako TEMPERATURA CWU - ustala użytkownik
5. Jak WŁĄCZYĆ/ODPALIĆ kocioł - wciskamy **START** potwierdzamy **TAK**
6. Jak WYŁĄCZYĆ/WYGASIĆ kocioł - wciskamy **STOP** potwierdzamy **TAK**
7. Jak zmienić na tryb pracy CWU: LATO lub ZIMA:

MENU - MENU CWU (TAK) - Tryb pracy CWU (TAK) - wybieramy LATO lub ZIMA zatwierdzamy (TAK)

8. Jak zabrakło pelletu w zasobniku i rura podajnika jest pusta (po uzupełnieniu zasobnika, nie odpinając elastycznego łącznika od palnika robimy test wyjść jak przy ważeniu pelletu):

MENU - Test Wyjść (TAK) - Podajnik z Kosza - ZAŁĄCZ, gdy w elastycznym łączniku pellet zacznie lecieć wciskamy WYŁĄCZ -uruchamiamy kocioł

9. JAK PRZEWAŻYĆ PELLETT -

- odpinamy elastyczną rurę podającą pellet od palnika,
 - koniec rury umieszczamy w miedniczce lub w reklamówce,
- następnie włączamy:

MENU - Test Wyjść (TAK) - Podajnik z kosza - ZAŁĄCZ - podajnik podaje 10 min po czym sam się wyłączy, podany pellet ważymy zaś otrzymany wynik mnożymy X 6

- otrzymany wynik zapisujemy w ustawieniach sterownika:

MENU - Menu Serwisowe (tak) - hasło 3 4 5 6 - menu palnika (TAK) - wydajność podajnika (TAK) - wpisujemy wynik, zatwierdzamy (TAK)

UWAGI:

1. OBWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST WYKONANIE W POMIESZCZENIU KOTŁA ODPOWIEDNIEJ:

1.1. WENTYLACJA NAWIEWNA:

- dla kotłów o mocy do 24 kW – co najmniej rura PVC fi 160mm (200cm²)
- dla kotłów o mocy powyżej 24 kW – co najmniej rura PVC fi 200mm

1.2. WENTYLACJA WYWIEWNA:

- dla kotłów o mocy do 24 kW – nie mniejsza niż 14X14cm²
- dla kotłów o mocy powyżej 24 kW – nie mniejsza niż 14X14cm²

2. PRZEWAŻANIE PELLETU JEST OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA. Przeważenia dokonujemy zawsze w sytuacjach: zakupu nowej partii pelletu, zmiany producenta, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego (jeżeli posiadamy pozostałości z poprzedniego sezonu), kontrolnie (co jakiś czas) w sytuacji gdy zakupiliśmy większą ilość.

3. OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST CZYSZCZENIE KOTŁA:

- raz na tydzień ewentualnie rzadziej lub częściej w zależności od potrzeb (zawiorowacze, komora spalania, ruszt palnika),
- raz na rok po sezonie grzewczym lub przed rozpoczęciem sezonu - dokładne czyszczenie kotła (palnik wraz z wentylatorem zgodnie z instrukcją czyszczenia palnika zamieszczoną na stronie)
- użytkownik odpowiada za drożność przewodu kominowego.

4. ZA BEZSADADNE WEZWANIE SERWISU KOTŁA, SKUTKUJĄCE WYSTAWIENIEM FAKTURY NA UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE ZGŁOSZENIA AWARI INSTALACJI KOTŁA WYNIKAJĄCE ZE ZŁEJ EKSPLOATACJI, A W SZEGÓLNOŚCI SYTUACJE GDY:

- brak jest odpowiedniej wentylacji nawiewno - wywiewnej,
- w wyniku palenia złym jakościowo paliwem lub innym niż jest dopuszczone nastąpi uszkodzenie elementów kotła,
- brak jest przeważania pelletu,
- brak jest czyszczenia kotła